



Návod a uživatelská příručka pro

GEKON

GEKON

Gekon je nerezový generátor kouře do udíren, který spaluje štěpku a vhání studený kouř do udírny. To všechno už ale určitě víte, jelikož ho právě máte na stole. Tak co, jdeme na to?

Rychlý start

Ve dvou krocích vám pomůžeme začít s vaším novým Gekonem.

1. Připravte si stůl

Na sestavení doporučujeme následující nářadí:

 Klíč 24  Křížový šroubovák

2. Postupujte podle videa

Připravili jsme pro vás na YouTube jednoduchý videonávod na sestavení Gekona, který jednoduše najdete naskenováním QR kódu.



Klasický papírový návod začíná na další straně.

Návod

Tento návod obsahuje základní pokyny, které je třeba respektovat. Před uvedením do provozu si pozorně přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní a výstražné pokyny a řiďte se uvedenými doporučeními. Návod je nedílnou součástí výrobku a v případě jeho prodeje nebo přemístění by měl být předán společně s výrobkem. Dodržování tohoto návodu k použití je bezpodmínečným předpokladem pro ochranu zdraví osob a pro uznání odpovědnosti výrobce za případné vady výrobku v průběhu záruční lhůty.

Popis produktu

Gekon slouží k vývinu studeného kouře pro grily a udírny ke konzervaci masa a masných výrobků uzením.

Hlavními součástmi Gekona jsou:

Zásobník

dřevní štěpky o objemu 5,6 litru

Kouřovod

se sklenicí na kondenzát

Ventilační jedn.

s regulací a 230V/12V na 12 W adaptérem

Sestavení

1. Zkontrolujeme, zda je Gekon kompletní a nebyl poškozen během přepravy.
2. Na spodní stranu zásobníku nasadíme spodní víčko a zajistíme šroubem, na horní stranu nasuneme víčko s úchytkou.
3. Na připravené víčko sklenice našroubujeme sklenici o objemu 0,3 l a dotáhneme (není součástí balení).
4. Na horní T-kus 3/4" našroubujeme trysku ventilátoru a kouřovod do udírny.
5. Na trysku našroubujeme ventilační jednotku (těsnění je uvnitř přehozné matky) a zapojíme regulátor s adaptérem.
6. Všechny spoje musí být řádně utěsněné teflonovou páskou nebo těsnícím vláknem např. Tangit Uni Lock, Loctite 55.

Instalace

Uchycení k udírně si každý řeší sám, každopádně doporučujeme náš Nerezový držák pro generátor kouře (<https://www.udimedoma.cz/produkt/drzak/>). Pokud už náš držák máte, můžete se podívat na videonávody níže nebo postupovat následovně:

1. Navrtejte do udírny díru o průměru 28 mm.
2. Nerezový držák má 4 díry, nainstalujte ho pomocí šroubků.
3. Vložte do držáku Gekon a utáhněte klíčem.

Videonávody o instalaci

Instalace na nerezové udírny



Instalace na dřevěné udírny



Používání GEKONA

1. Do zásobníku nasypeme doporučenou dřevní štěpku do minimální výšky 5 cm nad vyústění kouřovodu. Nasadíme víčko.
2. Na regulátoru nastavíme maximální otáčky ventilátoru.
3. Zapalovacím otvorem ve spodní části zásobníku zapalte štěpku.
4. V tomto nastavení ponechejte generátor cca 5 min.
5. Poté si regulátorem nastavte množství kouře podle potřeby.

Doporučení

Jako palivo zde slouží uzenářská štěpka. Doporučujeme používat k tomuto účelu vyrobenou dřevní štěpku různých druhů dřeva o velikosti 10 mm. Případně alternativy 2-16, 6-15, 8-12. Při použití nevhodné štěpky výrobce neručí za správnou funkci.

Základní bezpečnostní opatření

Pečlivě si přečtěte návod k použití generátoru kouře.

Pro použití pouze ve venkovním prostředí na dobře větraném místě. Nepracujte v uzavřeném prostoru.

Chraňte před deštěm a sněhem.

Nedotýkejte se horkých povrchů.

Chraňte se před úrazem elektrickým proudem, neponořujte elektrické součásti do vody nebo jiné tekutiny.

Nepoužívejte generátor s poškozeným kabelem či zástrčkou, nebo pokud je porouchaný či byl poškozen jakýmkoliv způsobem.

Nutný dohled je vyžadován, pokud je generátor kouře používán nebo je v blízkosti dětí. Odpojit ze zásuvky, pokud jej nepoužíváte a před čištěním. Nechejte vychladnout před odstraňováním součástí.

Doporučuje se, aby byl hasicí přístroj umístěn v blízkosti.

Nepoužívejte jiný typ paliva než originální štěpky určené pro generátory kouře.

Nenechávejte bez dozoru.

Vždy použijte rukavice, které chrání ruce před popáleninami.

Nepoužívejte v blízkosti benzín nebo jiné hořlavé kapaliny, plyny, nebo tam, kde hořlavé výpary mohou být přítomny.

Důležité bezpečnostní pokyny

Generátor kouře musí být udržován a čištěn po každém použití

Odpojte napájecí kabel před zahájením jakékoliv údržby nebo čištění.

Neponořujte generátor do vody.


Nenechávejte bez dozoru při používání.


Postupy údržby

1. Vyčistěte odkapávací sklenici.
2. Odstraňte zbytek nevyhořelé štěpky ze zásobníku paliva. Opatrně, protože štěpka může být ještě horká.
3. Generátor kouře musí být udržován čistý.
4. Odstraníme všechny zbytky, které zůstaly z procesu hoření.
5. K čištění doporučujeme TENZI Gran Smog (<https://www.udimedoma.cz/produkt/tenzi-gran-smog/>)


Pobavme se o tom

Neváhejte se na nás s vašimi dotazy obrátit v pracovní dny od 8 do 16.

 +420 604 885 201

 +420 704 193 062

 my@udimedoma.cz

 [Udíme doma](#)

 [@udimedoma](#)